


SAMSUNG

Микровълнова фурна

Инструкция за употреба


CE287DN



Общи положения	2
Фурна	3
Панел за управление	3
Акcesoари	4
Употреба на инструкцията	4
Предпазни мерки	5
Инсталиране на вашата микровълнова фурна	5
Настройка на време	6
Какво да направите ако се колебаете или имате проблем	6
Готвене /Затопляне	7
Нива на мощност	7
Край на готвенето	8
Настройка времето за готвене	8
Използване на автоматично затопляне	9
Настройка автоматично затопляне	9
Използване на функция кафе	9
Настройки на функция кафе	10
Използване на функция автоматично размразяване	10
Настройки автоматично размразяване	11
Използване на автоматично Crusty готвене	11
Използване на ръчно Crusty готвене	12
Избор на позиция на нагревателя	13
Избор на акcesoари	13
Грил	14
Комбинирано готвене	14
Изключване на бипъра	15
Заклучване	15
Подходящи съдове	16
Наръчник за готвене	17
Почистване	23
Съхранение и поддръжка на фурната	24
Технически характеристики	24

Вие току що сте си купили микровълнова Самсунг. Вие трябва внимателно да прочетете инструкцията за употреба и предпазните мерки.

Използване на инструкцията








Ако искате да сготвите храна

1. Изберете нивото на мощност като натиснете бутона веднъж или повече пъти.
2. Изберете времето за готвене като натиснете **10 минути** или **1 мин** или **10 секунди**.
3. Натиснете бутона.

Резултат : Готвенето започва.

Микровълновата фурна ще изсвири 4 пъти, когато приключи работа.






Ако искате да размразите храна

1. Поставете замръзнала храна във фурната. Натиснете бутона AUTO веднъж или повече, според Типа на храната, която трябва да се размрази.
2. Изберете теглото като натиснете кг и гр. **бутоните според храната.**
3. Натиснете бутона за начало.

Ако искате да спестите време


1. Поставете храната във фурната. Натиснете **+30 сек** веднъж или повече пъти за всеки допълнителни 30 сек, които искате да добавите.




Ако искате да използвате грила

1. Загрейте грила до необходимата температура като натиснете Бутона за време (**10 мин**, **1 мин** и **10 сек**).
2. Натиснете бутона за начало.

Фурна






1. дисплей
2. избор на режим грил
3. автоматично AUTO CRUSTY готвене
4. стоп/отмяна
5. настройка часовник
6. автоматична размразяване

7. автоматично затопляне
8. функция кафе
9. нива на мощност
10. комбиниран режим
11. включване


В зависимост от модела варират аксесоарите.

BG




1. свързващо устройство, поставено е на мотора в основата на фурната.


Целта е да завърта поставката.




2. кръг, намира се в средата на фурната с цел да подпомага въртенето на чинията.



3. чиния, трябва да е поставена върху кръга върху чинията се поставя храната. Изключително лесно се почиства.



4. Метална скара, която се поставя върху чинията Използва се за готвене на грил или комбинирано.



5. твърд поднос(CE282DNT), виж стр. 11.

Тази приставка се използва при макро вълни или комбинирано готвене. С негово помощ тестото става хрупкаво.

 не използвайте фурната без свързващо устройство и кръг

Използване на инструкцията

Вие току що сте си купили микровълнова Самсунг. Вие трябва внимателно да прочетете инструкцията за употреба и предпазните мерки.

- предпазни мерки
- аксесоари
- полезни съвети

В тази инструкция може да намерите информация за:

- готвене на храна
- размразяване
- грил
- добавяне на допълнително време




Important



Note



Caution



Turn

В началото на инструкцията има описания на панела, за да може лесно да намирате бутоните и техните функции.

Предпазни мерки при евентуално облъчване с микровълни

- (а) при никакви обстоятелства не позволявайте на уреда да работи при отворена врата или при не добре затворена врата
- (b) не поставяйте предмети вратата и предната страна или не позволявайте повърхностите на уреда да се замърсяват. Почиствайте редовно повърхностите със суха кърпа.
- (с) не използвайте фурната ако е повредена, много е важно да се уверите, че вратата е затворена правилно и няма следните повреди по:
 - (1) вратата, повърхностите или прозореца
 - (2) пантите на вратите
 - (3) кабела
 - (d) фурната трябва да се поправя само от оторизиран сервис

Предпазни мерки

Преди да използвате микровълновата фурна моля, прочетете добре и запомнете следните правила за безопасност.

1. НЕ използвайте каквито и да е метални съдове или прибори като:
 - * метални тави, чинии, кутии
 - * позлатени, посребрени или никелирани прибори и съдове
 - * шишове, вилици и др.

Причина: може да се появят искри или електрическа дъга, които сериозно да повредят микровълновата фурна и да застрашат безопасността ви.

2. НЕ затопляйте във фурната:
 - * херметично затворени и запечатани бутилки, кутии и др.; напр. бебешки пюрета;
 - * вакуумирани, люспести или черупчести храни; напр. яйца, орехи, цели домати и др.

Причина: налягането във вътрешността на продуктите може да се увеличи и да предизвика експлозия.

Съвет: разопаковайте или обелете продуктите преди да ги поставите в микровълновата фурна.

3. НЕ включвайте микровълновата фурна, когато тя е празна.

Причина: Микровълновата фурна може да се повреди.

Съвет: Винаги оставяйте във фурната чаша с вода. Така ще предотвратите повреждането на микровълновата фурна, ако случайно я включите.

4. НЕ покривайте вентилационните отвори в задната част на микровълновата фурна.

Причина: микровълновата фурна няма да се охлажда ефективно, а предметите, с които сте покрили отворите, може да се запалят от топлия въздух.

5. **ВИНАГИ** използвайте предпазни ръкавици или кърпи, когато премествате чинията с храната, поставена в микровълновата фурна.

Причина: някои чинии поемат микровълни и се нагряват при готвенето.

6. НЕ докосвайте елементите и вътрешните стени на микровълновата фурна след употреба.

Причина: те може да са горещи; най-напред изчакайте фурната да изстине. Не оставяйте лесно запали м8 материали в близост и вътре във фурната.

7. За да предотвратите риска от пожар:

- * не съхранявайте лесно запали м8 предмети и материали вътре в микровълновата фурна.
- * не използвайте микровълновата фурна за изсушаване на

Предпазни мерки

хартиени изделия - вестници, банкноти и др.

- * ако забележите дим, не отваряйте вратата на микровълновата фурна; изключете фурната и извадете хранящия кабел от контакта.

8. Бъдете внимателни, когато затопляте течности или бебешки храни:

- * след като зададеното време за готвене изтече и фурната изключи, изчакайте поне 20 секунди преди да отворите вратата, за да се изравнят температурите.
- * ако е необходимо, разбърквайте течностите при подгряването и винаги след него.
- * при изваждането на съдовете внимавайте да не се изгорите: те може да са горещи.
- * имайте предвид, че съществува известен риск течността да заври по-късно.
- * ако се изгорите, направете следното: обливайте изгореното място със студена вода около 10 минути; покрийте го с чиста и суха кърпа; не използвайте каквито и да е кремове, масла или лосиони.
- * **НИКОГА** не пълнете съдовете догоре - има опасност да прелеят.
- * **ВИНАГИ** проверявайте температурата на бебешката храна, преди да я дадете на бебето.
- * никога не затопляйте бебешки храни в бутилка с поставен на нея биберон.

9. Внимавайте да не повредите хранящия кабел - да не го притиснете, прегънете или прекъснете.

10. Когато отваряте вратата на микровълновата фурна, стойте на една ръка разстояние от нея.

11. Поддържайте вътрешността на микровълновата фурна винаги чиста.

12. Ако се опитате да включите микровълновата фурна без да сте поставили нищо вътре в нея, тя може автоматично да изключи. Тогава трябва да изчакате около половин час, преди да можете да я включите отново.



ВАЖНО

Не позволявайте на малки деца да използват микровълновата фурна или да се намират близо до нея, когато тя работи.

Инсталиране на микровълновата фурна

Поставете микровълновата фурна върху здрава, равна, нивелирана повърхност.

1. Осигурете достатъчно свободно пространство от всички страни на








микровълновата фурна, така че тя да може да се охлажда ефективно. Свободното пространство трябва да бъде поне по 10 cm от всички страни и поне 20 cm над микровълновата фурна.

2. Извадете всички опаковъчни материали от микровълновата фурна. Поставете обръча и въртящата се платформа на местата им. Проверете дали платформата се върти свободно.

- * Не покривайте вентилационните отвори в задната част на микровълновата фурна.
- * За вашата безопасност включете хранящия кабел в правилно занулен контакт. Ако е необходимо, консултирайте се с квалифициран електротехник.
- * Не инсталирайте микровълновата фурна близо или върху източници на топлина - печки, радиатори и др.

Преди да включите за първи път микровълновата фурна, избършете вътрешните ѝ стени и вратата с влажна кърпа.

Настройка на времето



Вашата микровълнова има вграден часовник. Времето може да бъде показано в два режима – 12 и 24 часов.

Вие трябва да настроите часовника:

- при първото си инсталиране на уреда
- след като сте го изключили от контакта

на забравяйте да промените часа при смяна на времето

Храната трябва да е поставена централно в фурната.

1. ако искате времето да се появи на дисплея:

24-часов режим веднъж

12- часов режим два пъти

2. завъртете **Time/Weight**(⌚) за да настроите часовете.

3. натиснете бутона ⌚

4. завъртете **Time/Weight**(⌚) за да изберете минутите.

5. натиснете бутона ⌚


При евентуален проблем

Ако се появи един от следните проблеми ето и съответните решения


- нормално е
- кондензация във фурната
- въздушни струи около вратата
- светлинни отражения около вратата
- пара около вратата или отзад
- фурната на стартира, когато **Time/Weight**(⌚) dial.
- ако вратата не е добре затворена
- храната е сготвена
- не сте избрали подходящото време от бутона **Time/Weight**(⌚) dial.
- вратата затворена ли е ?
- храната е претоплена или студена
- не сте избрали правилното тегло на храната
- не сте избрали подходящото ниво на мощност
- появяват се искри във фурната
- използвали сте метални съдове?
- забравили сте вилица или друго подобно вътре
- използвали сте алуминиево фолио
- фурната е в близост с радио или телевизия
- при тази ситуация, е нормално да има смущения, тогава монтирайте уреда далече от радио или телевизия.
- има смущения в дисплея от близост с радио или телевизия, за да оправи този проблем изключете и включете отново.

Готвене / Затопляне


Тези указания ви описват как да готвите или затопляне на храна.
Винаги проверявайте настройките, когато оставяте уреда без надзор.
Първо поставете храната в средата на фурната и затворете вратата.
1. изберете максималното ниво на размразяване от бутона за мощност.





(MAXIMUM POWER : 850 W)
2. изберете желаното време от бутона
Time / Weight



Резултат: лампата светва и подложката започва да се върти
1) готвенето започва и когато е готово ще чуете 4 последователни сигнала
2) 3 напомнящи сигнали ще има на всяка минута до края на процеса.
3) актуалното време ще се появи на дисплея



 **Никога на включвайте фурната когато е празна.**
 **вие може да промените мощността на по време на готвене от съответния бутон.**

Нива на мощност

Вие може да изберете едно от следните нива на мощност

Мощност Ниво		
	MWO	Грил
Високо HIGH	850 W	
Средно високо MEDIUM HIGH	600 W	
Средно MEDIUM	450 W	
Средно ниско MEDIUM LOW	300 W	
Размразяване DEFROST()	180 W	
Ниско LOW / KEEP WARM	100 W	
Грил GRILL	-	1100 W
Комби 1 COMBI I()	600 W	1100 W
Комби 2 COMBI II()	450 W	1100 W
Комби 3 COMBI III()	300 W	1100 W


- ☒ Ако изберете по висока мощност, трябва да намалите времето за готвене.
- ☒ ако изберете, по- ниска мощност, увеличете времето за готвене.

Ако искате да увеличите времето на готвене


Време	Увеличавене на времето	Време	Увеличавене на времето
up to 1 min	5 sec. unit	10 - 20 min	1 min un
1 - 3 min	10 sec. unit	20 - 40 min	2 min un
3 - 10 min	30 sec. unit	40 - 99 min	5 min un


Прекратяване на готвенето

Вие може по всяко време да спрете готвенето, за да проверите храната. Използвайте бутона **Cancel**



1. За да спрете временно; Отворете вратата.
Резултат : Готвенето спира. За да възстановите процеса, затворете бутона и натиснете бутона за начало отново..



2. За да спрете напълно; Натиснете бутона.
Резултат : Готвенето спира.
Ако искате да спрете настройките за готвене, натиснете бутона **Cancel**() отново.
Вие можете да увеличите времето за готвене като натиснете +30 сек бутона веднъж
За всеки 30 сек, които искате да добавите.

Използвайте бутона **Cancel**

Настройка времето на готвене


Вие можете да увеличите времето за готвене като натиснете +30 сек бутона веднъж



За всеки 30 сек, които искате да добавите.




Вие не можете да настроите времето, по време на готвене.
Избран е режим "Автоматичен".



Автоматично затопляне /характеристики

Тази функция има 3 програмирани време на готвене. Не е необходимо да настройвате времетраенето или нивата на мощност. Поставете храната в центъра на фурната и натиснете съответния бутон.




1. изберете типа на храната, която ще готвите от бутона **Auto Reheat/Cook**

2. изберете количеството храна от **бутона**

3. натиснете бутона




- 1) готвенето започва и когато е готово ще чуете 4 последователни сигнала
- 2) 3 напомнящи сигнали ще има на всяка минута до края на процеса.
- 3) актуалното време ще се появи на дисплея



използвайте материали, които са подходящи за микровълнова фурна

Настройки за автоматично размразяване

Отстранете опаковъчните материали преди размразяване. Поставете храната в средата на фурната. Обърнете храната когато чуete сигнал. Спазвайте указаното време при размразяване.

Код/символ	позиция	препоръки
1  готово ястие	300-350 g 400-450 g	3 min. 3 мин. сложете в керамичен съд и покрийте с фолио за микровълнова фурна тази програма е подходяща за ястие от 3 части (месо, зеленчуци, ориз или картофи)
2  супа	200-250 g 300-350 g 400-450 g	3 min. 3 мин. Изсипете супата в дълбок керамичен съд. Покрийте по време на затоплянето, разбъркайте преди ядене.
3  макарони	200 g 400 g	3 min. 3 мин. Сложете замразените макарони в стъклена огнеупорна чиния и ги поставете на скарата.

Автоматично настройване на времето

С тази функция времето за готвене се настройва автоматично. Първо поставете храната във средата на фурната и затворете вратата.

BG



1. изберете храната, която ще затопляте от бутона **Cafeteria, в зависимост от броя натискания.**
2. изберете количеството от бутона
3. натиснете бутона

Резултат: лампата светва и подложката започва да се върти



- 1) готвенето започва и когато е готово ще чуete 4 последователни сигнала
- 2) 3 напомнящи сигнали ще има на всяка минута до края на процеса.
- 3) актуалното време ще се появи на дисплея



Пример : натиснете бутона *Cafeteria* за да затоплите чаша кафе изберете количеството то съответния бутон.



Използвайте само материали, които са подходящи за микровълнова фурна.

Настройка на функция Кафе

В приложената таблица може да видите автоматичните програми за затопляне на напитки и размразяване на сладкиши. Програма по. 1 лавира само с нивото на мощност. Програма 2 важи за функция грил и комбинирано готвене.



Бутон	Храна	Размер	престой	Препоръки
1	 напитки	150 ml (1 чаша) 250 ml (2 чаша)	1-2 min.	Изсипете в керамична чаша (150 ml) или халба (250 ml) поставете в центъра на фурната. Не покривайте
2	 замразени сладкиши	100 g (1 броя) 200 g (2 броя) 300 g (2-3 броя) 400 g (3-4 броя) 500 g (4 броя)	5-15 min.	Поставете замразената храна направо на скалата. (-18°C) подредете ги хубаво в кръг. Благодарение на нагревателя, сладкиша ще се затопли и ще стане хрупкав.

Използване на функцията автоматично размразяване


Тази функция позволява размразяване на месо, птици или риба. Първо поставете храната в средата на фурната и затворете вратата.

 използвайте само подходящи материали за микровълнова фурна

Първо поставете замразената храна в центъра на фурната и затворете вратата.








1. изберете типа на храната, която ще размразявате от бутона **Power Defrost**
2. изберете количеството храна съответния бутон
3. натиснете бутона
 - 1) готвенето започва и когато е готово ще чуете 4 последователни сигнала
 - 2) 3 напомнящи сигнали ще има на всяка минута до края на процеса.
 - 3) актуалното време ще се появи на дисплея

 Може да размразявате и ръчно. При това положение трябва да изберете функция затопляне и ниво на мощност 180W.

Настройки за автоматично размразяване

Отстранете опаковъчните материали преди размразяване.
Поставете храната в средата на фурната. Обърнете храната когато чуete сигнал. Спазвайте указаното време при размразяване.

Бутон	Храна	Размер	престой	Препоръки
1	 Месо	200 - 1500 g	20-60 min.	Завийте краищата с алуминиево фолио. Обърнете месото, когато фурната даде сигнал. Тази програма е подходяща за телешко, агнешко, свинско, пържоли.
2	 Птици	200 - 1500 g	20-60 min.	Покрийте бутчетата и крилцата с алуминиево фолио. Обърнете месото, когато фурната даде сигнал. Тази програма е подходяща за цяло пиле и порции.
3	 Рибa	200 - 1500 g	20-50 min.	Покрийте опашката на рибата с алуминиево фолио. Обърнете, когато фурната даде сигнал. Тази програма е подходяща за цяла риба или рибни филета.
4	 Хляб	125 - 625 g	5-20 min.	Сложете хляба на парче кухненска хартия и обърнете когато фурната и даде сигнал. Тази програма е подходяща за всякакъв вид хляб, филии или цял, питки. Както и за бисквитени кейкове. Не е подходяща за сладкиши със сметана или шоколадова глазура.






 ако искате да размразявате храната ръчно, мощността е 180W, за повече информация отворете на стр. 20.


Използване на приставката за готвене Crusty

При този режим на работа времето на готвене се настройва автоматичен.

Вие можете да настройвате типа крана от бутона.

Първо поставете храната в средата на фурната и затворете вратата.



1. поставете приставката директно на чинията и я загрейте на най-високото ниво на комбинирано готвене Microwave-Grill-Combination (виж указанията от таблицата). Чрез натискане на бутона Combi() затоплете от 3 до 5 мин.

2. натиснете бутона нагорещената приставка

 винаги използвайте ръкавици, когато хващате

2. поставете храната в поставката и затворете вратата

3. поставете подложката на скарата или чинията

4. Изберете пира храна , като натискане бутона Crusty Cook




5. изберете теглото на храната

6. натиснете бутона

- 1) готвенето започва и когато е готово ще чуete 4 последователни сигнала
- 2) 3 напомнящи сигнали ще има на всяка минута до края на процеса.
- 3) актуалното време ще се появи на дисплея

Използване на автоматично готвене Crusty (продължение)

В тази таблица може да намерите различните автоматични програми на тази функция. Те са удачни при комбинирано готвене. Преди да използвате тази функция, ние ви препоръчваме да нагреете поставката за 3-5 мин. При мощност 600W и грил.

Бутон Храна	Размер	престой		Препоръки
1.  Замразена пица	200 g 300 g 400 g	5 min.	-	5 мин. – загрейте подложката при 600W + грил Сложете храната в поставката. Поставката сложете на скарата.
2.  Замразени хапки	150 g (1pc) 250 g (2pcs)	4 min.	2-3	4 мин. 2-3 загрейте подложката при 600W + грил Поставете хапките в центъра на подложката, я поставете на скарата. Тази програма е подходяща за хапки с зеленчуци, шунка и сирене, така то и парче пица.
3.  Замразени пилешки хапки	125 g 250 g	4 min.	-	4 мин. - загрейте подложката при 600W + грил. Намажете подложката с 1 лъжица олио. Разпределете хапките равномерно в подложката. Поставете я на скарата. Обърнете хапките, когато чуete първия сигнал. Продължете готвенето.


Ръчни настройки на функцията Crusty

Самсунг ви предлага за този модел тази приставка като допълнителен аксесоар.

Тази приставка ви позволява да печете тесто, като дори при високи температури става хрупкаво и вкусно от вън и отвън.

Вие можете да прочетете как да постигнете този ефект по долу.

Тази приставка може да се използва още за бекон, яйца и наденици.




1. поставете приставката директно на чинията и я загрейте на най-високото ниво на комбинирано готвене (виж указанията от таблицата)

и винаги използвайте ръкавици, когато хващате нагорещената приставка

2. намажете с четка олио, при условие че готвите бекон или яйца.

* имайте в предвид, че чинията има тефлоново покритие и не трябва да се драска.


* Използвайте пластмасови или дървени уреди за да разбърквате храната.



3. поставете храната в поставката.

☛ не използвайте материали, които не са подходящи за микровълнова фурна.

☛ не поставяйте подложката без чинията на микровълновата фурна.



4. поставете подложката на скарата или чинията

5. изберете подходящото време и мощност.



как да почистваме приставката

Почистете приставката с топла вода и препарат след което изплакнете с чиста вода.



Не използвайте абразивни продукти или четки при почистването, може да нараните подложката.



Забележка

Не измивайте подложката в миална машина.

Ръчни настройки на функция Crusty


ние препоръчваме да затоплите приставката директно на чинията на фурната. Загрейте приставката на + Grill (🔥🔥) функция и приложението в таблицата време и инструкции.



Храна позиция затопляне Portion Preheating

Храна	Размер	Престой	Мощност	Време	Препоръки
Бекон	4 slices (80 g)	3 min	600W+	3½-4 min	загряване на подложката поставете бекон парче по парче и пос-тавете на чинията или скарата.
Домати на скара	200 g	3 min	450W+	4½-5 min	загряване на подложката Разрежете доматите на половина поставете сирене върху тях. Поставете ги в приставката и я поставете на чинията или скарата.
Бургер (замразен)	2 pieces (125g)	3 min	600W+	7-7½ min	загряване на подложката Поставете замразения бургер в приставката и поставете на чинията или скарата. Обърнете го след 4-5 мин.
Печени картофи	250 g 500 g	3 min	600W+ Grill	5-6 min 8-9 min	загряване на подложката нарежете картофите на половина с отрязаната страна надолу. Подредете ги в кръг и поставете подложката чинията или скарата.
Панирани рибни филенца (замразени)	150 g (5 pcs) 300 g (10 pcs)	4 min	600W+ Grill	7-8 min 9-10 min	загряване на подложката Намажете подложката с олио, поставете филенцата и поставете подложката на чинията или скарата. Обърнете филенцата след 6 мин.
Пица (охладена)	300-350 g	4 min	450W+ Grill	6½-7½ min	загряване на подложката Поставете пицата в подложката и я поставете на чинията или скарата

Избор на позиция на нагревателя

Този елемент се използва при функция грил. Този елемент трябва да е във вертикална позиция.


- **Хоризонталната позиция за грил или комбинирано готвене**
 може да промените позицията на елемента, когато е студен и не използвайте сила при промяна на позицията.




За да поставите елемента	
Хоризонтална позиция грил или комбинирано готвене	<ul style="list-style-type: none">• издърпайте елемента към вас• пхнете го на пред докато не застане паралелно с тавана на фурната.
Когато почиствате горната част фурната, ще ви бъде по удобно, ако завъртите нагревателя на 45градуса и го почистете.	

Избор на аксесоарите






Използвайте само материали подходящи за микровълнова фурна



 за повече информация прочетете информацията на страница 16.

Грил

Грилет ви позволява да нагрявате храната до кафяво бързо, без да използвате микровълни. За тази цел има специална приставка за грил.






1. нагрейте грила като натиснете бутона **Grill**() и завъртете копчето. **dial knob**.
 2. натиснете бутона
 3. отворете вратата, поставете храната на скарата и затворете вратата.
 4. натиснете бутона
- Информацията се изписва на дисплея
5. настройте времето за готвене от бутона **dial knob**. Максималното време е 60сек.
 6. натиснете бутона
- Резултат: лампата светва и подложката започва да се върти
- 1) готвенето започва и когато е готово ще чуете 4 последователни сигнала
 - 2) 3 напомнящи сигнали ще има на всяка минута до края на процеса.
 - 3) актуалното време ще се появи на дисплея

- ✉ не се притеснявайте ако нагревателя се изключи по време на готвенето .Това е защитна система.
- ☞ Винаги използвайте ръкавици, когато пипате нагорещени съдове от фурната. Проверете дали нагряващия елемент е в хоризонтална позиция.

Комбинирано готвене

Вие също така можете да готвите с грил и микровълни комбинирано.

- ☞ Винаги използвайте съдове и материали, които са подходящи за микровълнова фурна.
- ☞ винаги използвайте ръкавици когато пипате съдовете във фурната.



1. Проверете дали нагряващия елемент е в хоризонтална позиция

2. отворете вратата, поставете храната на скарата и затворете вратата.

3. натиснете **Comb** бутона

Информацията се изписва на дисплея

- изберете подходящата мощност то бутона **Comb**
 - вие не можете да настройвате нивото на температурата на грила.
4. настройте времето за готвене от бутона **dial knob**. Максималното време е 60сек.

5. натиснете бутона


Резултат: лампата светва и подложката започва да се върти

- 1) готвенето започва и когато е готово ще чуете 4 последователни сигнала
- 2) 3 напомнящи сигнали ще има на всяка минута до края на процеса.
- 3) актуалното време ще се появи на дисплея

- ✉ максималната мощност за комбинирано готвене е 600W.

Изключване на бипъра

Вие можете да изключите сигнала, който фурната задава при натискане на бутоните.




1. натиснете бутоните по едно и също време.
резултат:

- на екрана се появяват инструкциите.
- фурната няма да издава сигнал всеки път когато натиснете бутон

2. за да включите бипъра отново, натиснете двата бутона едновременно


резултат:

- на екрана се появяват инструкциите.
- вие сте включили бипъра



Заклучване на микровълновата фурна

*Тази микровълнова фурна е снабдена със специална програма за заключване за деца, така фурната предпазва от включване от деца и хора, които не могат да си служат с нея.
Фурната може да се заключи по всяко време.*




1. натиснете бутоните едновременно
резултат:

- фурната е заключена, не може да бъде избрана нито една функция.
- на дисплея се появява "L".

2. за да отключите фурната натиснете двата бутона едновременно отново.

Резултат: фурната започва да функционира нормално



Наръчник за готвене

За да готвите в микровълновата фурна, храната трябва да е подходяща за този тип уреди и да не се абсорбира от съда в който е поставена. Вие трябва да сте много внимателни, когато избирате съдовете. Ако съда е маркиран със знака на микровълнова фурна, вие няма от какво да се притеснявате. В тази таблица може да намерите различните типове съдове и информация, дали може да ги използвате в микровълнова фурна.

Съдове	Сигурен	Коментар
Алуминиево фолио	✓x	може да се използват малки количества, за де се предпазва храната от прегаряне. Проблем може да има, ако фолиото е прекалено близо до стената на фурната или сте използвали прекалено много фолио.
Обикновени чинии	✓	Не трябва да се прегряват повече от 8 минути
Порцеланови или керамични съдове	✓	Порцелан, керамика могат да се използват освен, ако не са декорирани с метал.
Картонени или пластмасови съдове за еднократна употреба	✓	някои замразени храни са опаковани в такъв тип хартия.
Опаковки за бързо хранене	✓	Могат да се използват за затопляне на храната. Претоплянето може да разтопи пластмасата и да я подпали.
• пластмасови чинии	✓	
• хартиени или пластмасови торби	x	
• рециклирана хартия или метални нишки	x	
Съкло		Могат да се използват освен, ако не са декорирани с метал.
• фино съкло	✓	Могат да се използват за затопляне на храна или течността Съклото може да се спуска ако резко смените температурата.
• буркани	✓	
Метал		
• ястия	x	може да предизвика ел. Напрежение или пожар.
• торбички за замразяване	x	

Хартия		При отварянето на пликчетата се освобождава гореща пара.
• чинии, чаши, салфетки	✓	
• рециклирана хартия	x	
Пластмаса	✓	Могат да се използват само ако издържат термична обработка. Всички останали могат да се свият или обезцветят от високата температура. Могат да се използват за задържане на течности Не пипайте храната.
• контейнери	✓	
• торби	✓x	

Непромокаема хартия	✓	могат да си използват за запазване на влажността
---------------------	---	--

✓
✓x
x

Препоръчва се Използва се при условие Внимание

Наръчник за готвене

Микровълни

Микровълните всъщност проникват в храната, проникват и абсорбират водата, мазнините и захарта която съдържа

Микровълните причиняват бързото движение на молекулите в храната. Бързото движение на тези молекули създава търкане, което нагрява храната

Готвене

Опаковката на храната за микровълнови фурни:

Опаковката трябва да позволява на микровълните да минават през нея. Микровълните рефлектират при метал, , стомана, алуминий, но може да прониква приз керамика, стъкло, порцелан и пластмаса. Никога не гответе храна в метални съдове.

Подходяща храна за микровълнова фурна:

Много то храните са подходящи за микровълнова фурна включително свежи или замразени зеленчуци, плодове, спагети, ориз, боб, риба и месо. Наденици, супи, пудинги също могат да се готвят в микровълнова фурна.

Покритие по време на готвене

Покриването на храната по време на готвене е много важно. Храната може да се покрива по различен начин като керамична чиния, пластмасово покритие, или други подходящи за микровълнова фурна материали.

След като извадите храната от фурната оставете храната няколко минути.

Наръчник за приготвяна на замразени зеленчуци

Използвайте огнеупорна купа с похлупак. Гответе при закрит похлупак при минимално време , виж таблицата. След това продължете готвенето, докато постигнете желанния резултат. Cook covered for the minimum time - see

table. Continue cooking to get the result you prefer.

Разбъркайте два пъти по време на готвенето. Добавете сол, подправки и масло и продължете готвенето като покриете храната

Храната	Порция	Мощност	Време (min.)	Престой (min.)	Инструкции
Спанак	150g	600W	4½-5½	2-3	Добави 15 ml (1 лъжица) Студена вода.
Броколи	300g	600W	9-10	2-3	Добави 30 ml (2 лж. Студена вода)
Боб	300g	600W	7½-8½	2-3	Добави 15 ml (1 лъжица) Студена вода.
Грах	300g	600W	8-9	2-3	Добави 30 ml (2 лж. Студена вода)

Храната	Порция	Мощност	Време (min.)	Престой (min.)	Инструкции
Микс зеленчуци (картофи, царевица, грах)	300g	600W	7½-8½	2-3	Добави 15 ml (1 лъжица) Студена вода.
Микс зеленчуци (китайски стил)	300g	600W	8-9	2-3	Добави 15 ml (1 лъжица) Студена вода.

- ### Наръчник за готвене на ориз и спагети

Ориз : Използвайте голям огнено упорен съд с похлупак. Оризът набъбва двойно при готвене. Покрийте ястието и малко преди да приключи готвенето посолете и разбъркайте ориза.

Забележка ориза може да не е абсорбирал цялата вода след края на готвенето.

Pasta: Използвайте голям огнено упорен съд. Добавете сварена вода, щипка сол и добре разбъркайте. На покривайте с похлупак.

Разбърквайте внимателно яденето и отцедете водата след като е готово.

Храна	Порция	Мощност	Време	Време на приготвяне	Инструкция
Бял ориз	250g	850W	16-17	5	Добавете 500 ml (1 лъжица) вода
Леко сварен					
Кафяв ориз	250g	850W	21-22	5	Добавете 500 ml (1 лъжица) вода
Ориз микс (два вида ориз)	250g	850W	17-18	5	Добавете 600 ml (1 лъжица) вода
Ориз микс (ориз + зърнени храни)	250g	850W	18-19	5	Добавете 400 ml (1 лъжица) вода
Pasta	250g	850W	11-12	5	Добавете 400 ml (1 лъжица) вода

Приготвяне на свежи зеленчуци

Използвайте подходящ огнено упорен съд с похлупак. Добавете 30-45 ml студена вода (2-3 лъжици) за всеки 250 g . покрийте яденето и гответе докато не постигнете желаните резултати. Добавете сол, подправки и масло. След като извадите ястието от фурната оставете го да престои покрито 3 мин. Нарезете зеленчуците на малки парчета, така те ще се приготвят по-бързо.

Всички свежи зеленчуци трябва да се готвят на максимална мощност. (850 W).

Храна	Порция	Време	Време на приготвяне	Инструкция
Броколи	250g 500g	4-4½ 8-8½	3	Разделете ги на цветенца Подредете ги в центъра
Брюкселско зеле	250g	5½-6½	3	Добавете 60-75 ml (5-6 лъжица) вода
Моркови	250g	4½-5	3	нарежете морковите на кръгове
Карфиол	250g 500g	5-5½ 8½-9	3	Разделете ги на цветенца Подредете ги в центъра
Тиквички	250g	3½-4	3	Нарежете тиквичките на парчета. Добавете 30 ml (2 лъжици.) вода и масло. Изчакайте ги да омекнат.
Праз	250g	3½-4	3	Нарежете на тънки парчета.
Гъби	250g	4½-5	3	Ако са по - големи гъбите ги нарежете.
Гъби	125g 250g	1½-2 3-3½	3	Ако са по - големи гъбите ги нарежете. Не добавяйте вода. Напръскайте с лимон Поръсете със сол и черен пипер преди сервиране.
Лук	250g	5½-6	3	Нарежете лука на парчета. Добавете 15 ml (1 лъжица.) вода
Чушки	250g	4½-5	3	Нарежете чушките на тънки парчета.
Картофи	250g	5-5½	3	обелете картофи и ги нарежете на тънки парчета или квадрати

Претопляне

Тези указания ви описват как да готвите или затопляне на храна. Винаги проверявайте настройките, когато оставяте уреда без надзор. Първо поставете храната в средата на фурната и затворете вратата. Никога не включвайте фурната когато е празна. вие може да промените мощността на по време на готвене от съответния бутон.

Поставяне и покриване

Може да размразявате голямо количество кран като бут месо, но повърхността ще се изсуши докато вътре се размрази. Затова размразявайте на малки парчета.

Нива на мощност

Някои храни могат да се затоплят ако използвате 850 W power докато други се затоплят на 600 W, 450 W или дори на 300 W. Проверете таблицата.по принцип е по-добре да затопляте храната като използвате по ниско ниво на мощност при по-деликатни храни, голямо количество Забързвайте добре при затопляне за да има по добър резултат. Преди да консумирате храната разбъркайте отново. Когато затопляте течността или бебешка храна внимавайте. За да предотвратите завиране разбърквайте по време и след затоплянето. Ние препоръчваме да поставяте пластмасова лъжица в течността за да предотвратите кипене.

Загряване и престой

Когато затопляте храна за първи път, ще ви бъде от полза да отбележите времето на процеса за в бъдеще. Оставете храната да постои във фурната известно време преди консумация. Времето за престой след затопляне е 2-4 мин. Освен ако нещо друго не е упоменато в таблицата.

Загряване на течности

Оставете храна да постои във фурната 2-сек. След като микровълновата фурна е спряла да работи. Разбърквайте по време на затоплянето и лед него. За да предотвратите завиране разбърквайте по време и след затоплянето. Ние препоръчваме да поставяте пластмасова лъжица в течността за да предотвратите кипене.

Наръчник за готвене (продължение)

Затопляне на бебешка храна

Бebешка храна: Поостанете храната в дълбок керамичен съд. Покрийте с пластмасов похлупак. Разбъркайте след като затоплите. Оставете да изстине малко 2-3 мин. Опитайте за да проверите температурата. Препоръчителна температура за консумиране: между 30-40°C.

Бebешка храна: Изсипете млякото в стерилизирано шише. Затоплете го без да го покривате. Никога не затопляйте мляко с биберон ата,бутилката може да експлодира ако се претопли. Оставете да изстине малко 2-3 мин. Опитайте за да проверите температурата. Препоръчителна температура за консумиране: 37°C.

Забележка : Бebешката храна трябва редовно да се проверява реди употреба. Проверете в таблицата мощността и времетраенето.

Загряване на бебешко мляко Използвайте указанията за затопляне.

Затопляне на течности Използвайте указанията за затопляне.

Храна	Порция	Мощност	Време	Време на приготвяне	Инструкция
Бebешка храна (зеленчуци +месо)	190g	600W	30sec.	2-3	Изсипете в керамичен съд.покрийте храната. Разбъркайте по време на готвене. Оставете да изстине 2-3 мин. Проверете температурата преди да консумирате.
Овесена каша (зърна +плодове +мляко)	190g	600W	20sec.	2-3	Изсипете в керамичен съд. Покрийте храната. Разбъркайте по време на готвене. Оставете да изстине 2-3мин. Проверете температурата преди да консумирате.
Мляко	100ml	300W	30-40sec.	2-3	Разбъркайте добре и изсипете в стерилизирано шише. Поставете в средата на фурната. Не покривайте. Разбъркайте добре и оставете да изстине 3мин. Проверете температурата преди да консумирате.
	200ml		50 sec to 1min.		

Храна	Порция	Мощност	Време	Време на приготвяне	Инструкция
течности (кафе, мляко, вода)	150ml (1 cup) 250ml (1 mug)	850W	1-1 ½ 1½ -2	1-2	1-Изсипете в чаша и затоплете непокрито. Оставете да изтине и разбъркайте.
Супа	250g	850W	3-3½	2-3	Изсипете в керамичен съд без да го покривате. Поставете чашата (150ml) или халбата (250ml) в центъра на фурната и разбъркайте преди употреба.
Супа	350g	600W	5 ½ -6 ½	2-3	Изсипете в дълбок керамичен съд покрийте го с пластмасов капак. Разбъркайте преди употреба.
Яхния	350g	600W	4 ½ -5 ½	3	Изсипете в дълбок керамичен съд Покрийте го с пластмасов капак. Забъркайте по време на затоплянето и преди сервиране.
Спагети със сос	350g	600W	5-6	3	Сложете спагетите на плоска керамична чиния. Разбъркайте преди сервиране.
Пълнени макарони с със сос	350g	600W	5 ½ -6 ½	3	Равиоли, тарталети) в дълбока керамична чиния. Покрийте го с пластмасов капак. Забъркайте по време на затоплянето и преди сервиране.

Ръчно размразяване

Микровълновите фурни са прекрасен пример за размразяване на храна. Те нежно размразяват храната за кратък период от време. Замразените птици трябва да се размразят преди готвене. Отстранете метални части и опаковки преди да размразите. Сложете храната във фурната без да я покривате. По средата обърнете пилето и отстранете дреболиите. Ако някои по – малки или тънки части от пилето започнат да се затоплят ги увийте в алуминиево фолио по време на размразяването. Ако външната част на пилето започне да се затопля, изключете фурната и изчакайте 20сек. Преди да продължите. Оставете пилето или рибата да се размрази напълно. Времето на пълното замразяване зависи от количеството. Моля прочетете таблицата. Тънките храни се размразяват по –бързо от дебелите. това условие може да се окаже полезно при замразяване на храни Моля погледнете приложената таблица. **Всички замразени храни, трябва да се размразяват на мощност (180 W) Наръчник при замразени храни** Използвайте нивата на мощност и време в приложената таблица.

Всички замразени храни, трябва да се размразяват на мощност (180 W)
Наръчник при замразени храни

Храна	Порция	Време	Време на приготвяне	Инструкция
Месо Телешко Свински стек	250g 500g	6½ -7½ 13-14	5-25	Поставете месото в центъра на фурната. Завийте тънките краища с алуминиево фолио обърнете от другата страна на половината размразяване.
	250g	7½ -8½		
Птици Пилешки парчета Цяло пиле	500g (2 pcs)	14½-15½	15-40	първо поставете пилешките парченца с кожата надолу., пилето с гърдите надолу в плоска керамична чиния. Завийте тънките краища с алуминиево фолио обърнете от другата страна на половината размразяване.
	900g	28-30		
Риба Рибни филенца	200g (2 pcs)	6-7	5-15	сложете филенцата в средата на плоска керамична чиния. Поставете по-тънките части под по-дебелите части Завийте тънките краища с алуминиево фолио Обърнете от другата страна на половината размразяване.
	400g (4 pcs)	12-13		
Плодове Малини	250g	6-7	5 - 10	поставете малините в плоска голяма чиния.
Хляб Филии хляб тост/сандвичи германски хляб	2 pcs 4 pcs	½-1 2-2½	5 - 20	подредете филиите в кръг или хляба хоризонтално върху кухненска хартия в средата на фурната. Обърнете от другата страна на половината размразяване.
	250g	4½-5		
	500g	8-10		

Грил

Нагриващия елемент на грила се намира на тавана на фурната. Той са задейства при затворена врата и въртене на чинията. Въртенето на чинията позволява на храната за се опече равномерно. Нагрейте грила за 4 минути, ще ускори процеса.

Готвене на грил:

Не трябва да използвате никакви метални материали, както и пластмаса тай като може да изгори. Храни подходящи за грил: Пържоли, наденици, стекове, бекон, шунка, рибени филета, сандвичи и тостове.

Важна забележка:

Винаги проверявайте когато използвате функция грил да проверите дали нагревателя е на тавана на фурната хоризонтално. Храната трябва да е поставена на скарата.

Микровълни + грил

Тази функция комбинира грил с бързината на готвенето с микровълни. Той са задейства при затворена врата и въртене на чинията. Въртенето на чинията позволява на храната за се опече равномерно . възможни са 3 комбинации: 600 W + Grill, 450 W + Grill и 300 W + Grill.

Съдове при функция microwave + grill

Опаковката трябва да позволява на микровълните да минават през нея. Микровълните рефлектират при метал, , стомана, алуминий, но може да прониква приз керамика, стъкло, порцелан и пластмаса. Никога не гответе храна в метални съдове.

Подходящи са всички храни, които са подходящи за печене или затопляне.също така тази функция може да се използва да дебели порции храна, които искате да са препечени отгоре и сочни от вътре. Моля прочетете приложената таблица.

Важна забележка:

При комбинираното готвене проверете дали нагревателя е под таван в хоризонтална позиция. Храната трябва да е поставена на скарата. Моля прочетете приложената таблица.

Наръчни за функция грил при замразени храни

Използвайте нивата на мощност и време в приложената таблица.

Свежа храна	Порция	Време	Време 1 страна	Време 2 страна	Инструкция
Хляб	2 pcs 4 pcs	MW+ Grill	300W+ Grill 1-1½ 2-2½	Grill only 1-2 1-2	подредете филиите в кръг. Поставете тази част към грила, която искате да е хрупкава. Време от 2-5 минути
Халки + гарнировка (домат, сирене, шунка, гъби)	250-300 g (2pcs)	450 W + Grill	8-9	--	сложете 2 замразени халки на скарата. Време 2-3 минути.
Печено (зеленчуци картофи)	400 g	450 W + Grill	13-14	--	сложете печеното в огнеупорен съд на скарата. (време 2-3 минути).
Макарони (канелони, макарони, лазаня)	400 g	600 W + Grill	14-15	--	сложете макароните в огнеупорен съд на скарата време 2-3
Пилешки филенца	250 g	450 W + Grill	5-5½	3-3½	поставете филенцата на скарата.
Печени картофи	250 g	450 W + Grill	9-11	4-5	поставете картофите на хартия за готвене на скарата.

Наръчник за готвене (продължение)

Наръчник за грил при свежи храни
Затоплете грила за 4 минути.

Използвайте нивата на мощност и време в приложената таблица.

Свежа храна	Порция	Време	Време 1 страна	Време 2 страна	Инструкция
тост	4 pcs (each 25g)	Grill only	4-5	4½-5½	поставете тостовете едно по едно на скарата.
Хляб (вече опечен)	2-4 pieces	Grill only	2-3	2-3	поставете хляба първо от едната страна на скарата в кръг.
Печени домати	200 g (2pcs) 400 g (4pcs)	300 W + Grill	3½-4½	--	нарежете доматиите на половина. Сложете сирене отгоре. Наредете ги в кръг в огнеупорен съд. Поставете ги на скарата.
Хавайски тост (ананас, шунка, сирене)	2 pcs (300 g)	450 W + Grill	3½-4	--	поставете първо хляба на скарата. Поставете и два тоста обратно директно на скарата.Оставете ги 2-3 минути.
Печени картофи	250 g 500 g	600 W + Grill	4½-5½ 8-9	--	разрежете картофите на половина поставете ги директно на скарата
Пилешки пържоли	450 - 500 g (2 pcs)	300 W + Grill	8-9	9-10	подправете месото със сол и олио поставете ги на скарата. Време 2-3 минути.
Агнешки котлети (средни)	400 g (4pcs)	Grill only	11-13	8-9	поръсете котлетите с подправки и олио. Поставете ги в кръг на скарата. Време 2-3 минути.

Свежа храна	Порция	Време	Време 1 страна	Време 2 страна	Инструкция
Свински пържоли	250 g	MW +Grill	300W+ Grill 7-8	Grill only 6-7	намажете пържолите с подправки олио Поставете ги в кръг на скарата. Време 2-3 минути.
Печени ябълки	1 2	300 W + Grill	4-4½ 6-7	--	Напълнете ябълките с стафиди и сладко поставете ги в огнено упорен съд на чинията.

Специални съвети

Разтопено масло

Сложете 50 g масло в малък дълбок стъклен съд. Покрийте го с пластмасов похлупак.

Загрейте 30-40 сек. На 850 W, докато се разтопи.

Разтопен шоколад

Сложете 100 g шоколад в малък дълбок стъклен съд.

Загрейте 3-5 минути, на 450 W докато се разтопи.

Разбъркайте по време на загреването

Разтопяване на захаросан мед

Сложете 20 g захаросан мед в малък дълбок стъклен съд.

Загрейте 20-30 seconds на 300 W, докато се разтопи.

Разтопен желатин

Поставете слой желатин (10 g) за 5 мин. в студена вода.

Поставете го в огнено опорен съд

Загрейте 1 мин. на 300 W.

Разбъркайте.

Глазура за торта

Разбъркайте гласурата (14 g) с 40 g захар 250 ml в студена вода.

Поставете го в огнено опорен съд за 3 S to 4 S мин. на 850 W,

Разбърквайте докато се разтопява.

Сладко

Сложете 600 g плодове в подходящ стъклен съд. Добави 300 g захар разбъркай.

Затоплете го лед като го покриете за 10-12 мин. На 850 W.

Разбърквайте докато се разтопява. Изсипете го в стъклени чаши и го оставете за изстине 5 мин.

Пудинг

Разбъркайте пудинга със захар и мляко (500 ml) спазвайки инструкцията на опаковката. Използвайте подходящ съд за течности, стъклен. Затоплете го 6 S to 7 S мин. на 850 W., след като го покриете.

Разбърквайте докато се разтопява

Печене на ядки

Разпръснете 30 g ядки в подходящ керамичен съд.

Разбърквайте често на 3 S to 4 S мин на 600 W.

Оставете да изстине в фурната 2-3 мин..извадете съда с ръкавици.

Следните части на вашата микровълнова фурна могат да се почистват.

- **външните и вътрешните повърхности.ти.**

- **вратата**

- **подставката и въртящия се диск**

* **винаги проверявайте да ли вратата е затворена и уплътненията са почистени.**

* Не правилната поддръжка и нередовното почистване могат да доведат до повреда на повърхността.


1. почистете външните повърхности с мокра кърпа и сапун и след това

2. Отстранете петната от вътрешната част на фурната с влажна кърпа. Изплакнете и подсушете.

3. за да отстраните неприятните миризми във фурната, поставете часа с вода или сок от лимон във фурната и затоплете на максимална мощност 10мин.

4. измивайте подложката всеки път, когато е необходимо. .

* **не разсипвайте вода във вентилатора.** Никога не използвайте абразивни продукти или химикали за да почиствате.



Съхранение и поправяне на фурната

Фурната не трябва да се използва когато:

- счупена панта
- нарушена заварка
- повредена фурна

само специализиран сервиз може да оправи вашия проблем.

В началото на инструкцията има описания на панела, за да може лесно да намирате бутоните и техните функции. Предпазни мерки при евентуално облъчване с микровълни

(а) при никакви обстоятелства не позволявайте на уреда да работи при отворена врата или при не добре затворена врата

(b) не поставяйте предмети вратата и предната страна или не позволявайте повърхностите на уреда да се замърсяват Почиствайте редовно повърхностите със суха кърпа.

(c) не използвайте фурната ако е повредена, много е важно да се уверите, че вратата е затворена правилно и няма следните повреди по:

- (1) вратата, повърхностите или прозореца
- (2) пантите на вратите
- (3) кабела

(d) фурната трябва да се поправя само от оторизиран сервиз

Технически спецификации

Model CE287DN	
Ел. напрежение	230V ~ 50 Hz
Консумация	
Микровълни	1300 W
Грил	1100 W
Комбинирано готвене	2400 W
мощност	100 W/850 W (IEC-705)999999
Честота	2450 MHz
Магнетрон	OM75P(31)
охлаждане	вентилатор
размери (W x H x D)	
външни	489 x 275 x 398 mm
вътрешни	330 x 211 x 329 mm
Обем	23 литра
Тегло	Нет 15 kg

